



OKROGLI KANALSKI VENTILATORJI

AKM 100, 125, 160, 200, 250, 315



NAVODILA ZA UPORABO

VARNOSTNA OPOZORILA



Pozor! Pred montažo in uporabo izdelka pozorno preberite navodila.

Pozor! Pri razpakiranju izdelka se prepričajte, da na izdelku ni vidnih poškodb ali sledov uporabe.

Pozor! V primeru reklamacij priporočamo, da ob nakupu shranite račun in potrjen garancijski list. V nasprotnem primeru garancija ne bo pravno veljavna.

Pozor! Pred priključitvijo izdelka v električno omrežje se prepričajte, ali sta napetost (V) in frekvenca (Hz) vašega električnega omrežja enaka tisti, ki je zabeležena na tipski ploščici (nalepki) izdelka.

Pozor! Ob priklopu izdelka na električno omrežje ustrezno upoštevajte polariteto vodnikov (glej navodila za namestitev in vzdrževanje).

Pozor! Napravo lahko v skladu z varnostnimi navodili proizvajalca uporabljajo otroci starejši od 8 let, prav tako tudi ljudje z gibalnimi ali duševnimi motnjami pod pogojem, da so seznanjeni z navodili in varnostnimi določbami v zvezi s to napravo. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora odraslih.

OPIS IZDELKA

Aksialni ventilatorji za vgradnjo v prezračevalne kanale.

Ohišje

Izdelano iz pocinkane pločevine

Vsesavanje zraka: aksialno

Vrsta ležaja: 2 kroglična ležaja

Zaščita motorja: IP44

Vgradnja

Vgradnja v vse vrste okroglih cevi: pločevina, aluminij, plastika ali tkanina

Vgradnja v notranje prostore

Napajanje

230V-50Hz ena faza

Temperaturno območje

-40°C do +50°C

Velikosti

100, 125, 160, 200, 250, 315mm

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Napetost (V-Hz)	Moč (W)	IP zaščita	Hitrost (rpm)	Pretok zraka (m³/h)	Glasnost pri 1m [dB(A)]	Temperatura min/max (°C)	Teža (kg)
AKM100	230V-50Hz	74	IP44	2800	379	58	-40/+50	3,0
AKM125	230V-50Hz	74	IP44	2800	421	54	-40/+50	3,0
AKM160	230V-50Hz	103	IP44	2796	866	57	-40/+50	4,0
AKM200	230V-50Hz	140	IP44	2659	1007	56	-40/+50	4,7
AKM250	230V-50Hz	140	IP44	2659	967	54	-40/+50	4,7
AKM315	230V-50Hz	278	IP44	2762	1448	53	-40/+50	6,0

DIMENZIJE (mm)

Tip	A	B	C	D	E
AKM100	287	244	189	152	100
AKM125	286	243	182	143	125
AKM160	387	344	217	166	160
AKM200	387	344	231	179	200
AKM250	387	344	230	167	250
AKM315	444	402	256	188	315



NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE

Pozor! Pred namestitvijo in vzdrževanjem izdelka izklopite omrežno napetost.

Pozor! Montažo izdelka lahko opravi samo usposobljen elektrotehnik.

Ventilator se lahko namesti neposredno v kanal oz. cev. Pred montažo preverite morebitne poškodbe zračnega kanala. Pri montaži poskrbite, da bo bela puščica na ohišju ventilatorja usmerjena v isto smer, kot bo tekel zrak. Za namestitev je potreben nosilec. Po namestitvi ventilatorja se prepričajte, da je trdno pritrjen in da med uporabo ne bo prišlo do nevarnosti za padec. Stikalo mora biti izbrano v skladu z električnimi karakteristikami, ki so navedene v tehničnem listu. Stikalo mora biti integrirano v fiksno ožičenje, ki napaja ventilator.

Priporočljivo je, da propeler in ohišje ventilatorja očistite vsakih šest mesecev. Čiščenje mora biti opravljeno s suho, mehko krtačo ali stisnjenim zrakom. Prosimo, da čistite pazljivo in s tem ne vplivate na ravnotežje propelerja. Prepovedano je čistiti propeler z uporabo kemičnih sredstev ali čistil. Med čiščenjem je prepovedano potopiti motor v vodo ali druge raztopine.

V primeru nedelovanja naprave:


1. Preverite, ali je naprava priključena na električno napetost in tok.
2. Prepričajte se, da propeler ni blokiran.
3. Preverite kondenzator (za eno-fazne ventilatorje - glede na shemo vezave).
V primeru okvare zamenjajte kondenzator.
4. Če to ne pomaga, se obrnite na dobavitelja ali prodajalca.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA




Ta simbol pomeni, da se izdelek ne smatra kot gospodinjski odpad. Prosimo, da tak izdelek odložite na ustreznem zbirnem mestu za elektronske in električne odpadke. V nekaterih državah Evropske unije in državah nečlanicah lahko izdelek tudi vrnete vašemu prodajalcu, če kupite enakovredno napravo. Pravilno odstranjevanje takih odpadnih materialov ohranja dragocene naravne vire in prispeva k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje. Za najbližje mesto za odlaganje teh vrst odpadkov se lahko pozanimате pri vašem lokalnem komunalnem podjetju. Neustrezno odlaganje teh vrst odpadkov je lahko predmet kazenskih sankcij.


PRIKAZ VGRADNJE




Slika 1




Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5

N - 0
 L - Faza
 PE - Ozemljitev
 BU - Modra
 BN - Rjava
 BK - Črna
 RD - Rdeča
 YE/GN - Rumeno/zelena

GARANCIJSKA IZJAVA

Dajalec garancije in prodajalec:

PILREMAG trgovina, storitve in zastopstva d.o.o., Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje, izjavljamo, da za serije ventilatorjev **EUROPLAST EA, EAT, EE, EET, EK, AKM** (ime in tip sta razvidna iz računa, ki je sestavni del te garancije) na ozemeljskem območju Republike Slovenije jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku (datum izročitve blaga je razviden iz dobavnice ali računa, ki je sestavni del te garancije).

Po preteku garancijskega roka dajalec garancije zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate **še 3 leta**.

Opozorilo! Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

PILREMAG trgovina, storitve in zastopstva d.o.o., Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje

Tel.: + 386 1 78 62 090, 01 78 62 091

Email: komerciala@pilremag.si

SIA "EIROPLASTS", Granīta iela 32/6, Salaspils novads, Acone, Latvija, LV-2119

Tel. +371 67387366, fax. +371 67387373

Email: europplast@europplast.lv

Vezano na račun št.:

Objekt:

Kupec:

Serviser:

Žig in podpis

Opombe:

Opozorilo: garancija ne velja v primeru mehanskih poškodb na napravi, montaže in popravila s strani nepooblaščenih oseb, nepravilne namestitve, nepravilne uporabe, motenj v električnem napajanju ali poškodb zaradi višje sile.

GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja 24 mesecev garancijskega roka.

V primeru poškodbe kontaktirajte trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Ta garancija ne krije:

1. Mehanskih ali drugih poškodb izdelka (spodaj naštetje)
2. Mehanskih ali drugih poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali napačnega vzdrževanja izdelka
3. Mehanskih ali drugih poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne montaže ali nihanja napetosti električnega omrežja
4. Mehanskih ali drugih poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe izdelka, torej ravnanje v nasprotju z uporabniškimi navodili izdelka.
5. Normalne obrabe izdelka.